

Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda oluşan arızalarda cihaz garanti kapsamından çıkar.

ERC Uzaktan İzleme Cihazı

- 96x96mm ebatlı,
- 3.5" TFT Ekran,
- On-Off kontrol,
- Değiştirilebilir IP adresi, NetMask, Gateway ve DNS,
- Değiştirilebilir Baudrate ile RS485 bağlantısı
- RS485 üzerinden 10 adede kadar slave cihaz bağlayabilme,
- Bağlanan slave cihazların parametre sorgularını ekleyebilme,
- EN standartlarına göre CE markalı

SİPARİŞ KODU : ERC

Teknik Özellikler

Elektriksel Özellikler	
Besleme Voltajı	90-250V AC, 50/60Hz
Güç Tüketimi	En çok 7VA
Bağlantı	Güç 2.5mm2, Sinyal 1.5mm2 klemens
EMC	EN 61326-1: 2021
Güvenlik Gereksinimleri	EN 61010-1: 2010 (Kirlilik derecesi 2, aşırı gerilim kategorisi II)

Çevresel Özellikler		
Ortam/Depolama Sıcaklığı	0 +50°C/-25 70°C	
Bağıl Nem	31°C'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalıp 40°C'de %50'ye düşen nemde çalışır.	
Koruma Sınıfı	EN 60529 standardına göre ; Ön panel : IP65 , Arka panel : IP20	
Yükseklik	En çok 2000m	
🔥 Yanıcı ve asındırıcı gaz bulunmayan ortamlarda kullanılmalıdır.		





Kutu		
Montaj Şekli	Sıkıştırılarak panoya yerleştirilir.	
Ebatlar	G96xY96xD81mm	
Ağırlık	Yaklaşık 400 gram	
Kutu Malzemeleri	Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır	
🔨 Solvent (tiner, benzin, asit v.s.) içeren veya aşındırıcı temizlik maddeleriyle cihaz silinmemelidir.		

Bağlantı Diyagramı



ENDA ERC pano tipi cihazdır. Cihaz talimatlara uygun kullanılmalıdır. Montaj yapılırken bağlantı kablolarında elektrik bulunmamalıdır. Cihaz rutubetten, titreşimden ve kirlilikten korunmalıdır. Çalışma sıcaklığına dikkat edilmelidir. Şebekeye bağlantısı olmayan giriş ve çıkış hatlarında ekranlı ve burgulu kordon kablo kullanılmalıdır. Bu kablolar yüksek güç taşıyan hatların ve cihazların yakınından geçirilmemelidir. Ekran hattı cihaz tarafındaki ucundan topraklanmalıdır. Montaj ve elektriksel bağlantılar, teknik personel tarafından, kullanma kılavuzundaki talimatlara uygun olarak yapılmalıdır.



Not:

1- Besleme kabloları IEC 60277 veya IEC 60245 gereksinimlerine uygun olmalıdır.

2- Güvenlik kuralları gereğince şebeke anahtarı operatörün kolaylıkla ulaşabileceği bir konumda olması ve anahtarın cihazla ilgili olduğunu belirten bir işaretin bulunması gerekmektedir.



Boyutlar ve Montaj













Cihazı panelden çıkarmak için : - Sıkıştırma aparatını **1** yönünde esnetiniz.

- Aparatı **2** yönünde çekiniz.

Sıkıştırma aparatı

Not :

1- Panel kalınlığı en fazla 10mm olabilir.

2- Cihaz arkasında en az 60mm boşluk bırakılmaz ise, panelden sökülmesi zorlaşır.



Ön Panel

SLAVE STATES		
Slave Label	Address	Statu
Peynir Reyonu 1	1	- 5
Sarkuteri i Dinanis Dinanti 9	3	
Sarküteri 2	13	1
Icecek Dolabi	17	
L enda		E





Menü ve Tuş Tanımları		Menü Tanımları		
	"Menü Moduna" girmek ve seçilen parametrenin değiştirilmesi için kullanılır.	P	IP, Netmask, Gateway vb. adreslerin girildiği menü sayfası.	
	"Menü Modunda" bir üst sayfaya dönmek ve seçilen parametreden çıkmak için kullanılır.	×	BaudRate'in ayarlandığı ve diğer haber- leşme ayarlarının belirtildiği menü sayfası.	
	"Menü Modunda" seçenekler arasında geçiş yapmak için kullanılır.	~ <u>```</u> >	ERC cihazının serverla eşlemesinin yapıldığı menü sayfası.	
	"Menü Modunda" seçilen parametrenin değerinin artırılması için kullanılır.	ò	Yetkilendirilmiş maillerin gösterildiği menü sayfası.	
V	"Menü Modunda" seçilen parametrenin değerinin azaltılması için kullanılır.	E	Takip edilen parametrelerin gösterildiği menü sayfası.	
(č)	Fabrika ayarlarına dönme sayfası.	G	Güncelleme menü sayfası.	

Menü Tuş Kullanımı

• Cihaz "Ana Ekran"'da iken, 📺 tuşuna 2 saniye boyunca basılı tutulursa cihaz "Menü Modu"'na girer.

- Cihaz "Menü Modu"'nda iken, 🚺 tuşuna basılırsa cihaz "Ana Ekran"'a döner.
- Cihaz "Menü Modu"'nda iken, menüler arasında 📉 🔽 tuşları ile geçiş yapılabilir.
- Seçilen menüye girmek için, 📝 tuşuna basılır.









Takip Edilen Slave Cihazlar

racked	Slaves		
ID	Reg Type	Reg Num	RAW DAT
	loput		150
1	Holding	0	200
1	Coil	0	0
2	Input	0	45
2	Input	1	FR
2	Discrete	0	1
2	Holding	12	20
3	Input	0	575
3	Holding	5	15
ر اردا ای	•		" <u>-</u> ۱۲

- Yön tuşları ile 🚺 💙 slave cihazlar ve parametreler arasında geçiş yapılabilir.
- ID : Bağlı olan slave cihazın ID numarasıdır.
- Reg Type : Okunan register tipi bilgisi. Input, Holding, Coil, Discrete olarak 4 farklı tipte register okunabilir.
- **Reg Num :** Okunan register adres bilgisi.
- RAW DATA : Okunan register değeri. Eğer okumada problem varsa "FR" mesaji görülür

Güncelleme Sayfası				
	29.03.2024 -	14:57		
	Firmwar	e Update		
	Rev. No	Revision Name		
	1	revision-1.bin		
	2	revision-2.bin		
	3	revision-3.bin		
	Please	select the file you want to down		

ERC

- Güncelleme sayfasına girildiğinde, firmware listesinin güncellenmesi için lütfen bekleyiniz.
- Firmware listesi güncellendiğinde, ok tuşları 🚺 🚺 ile dosyalar arasında gezilebilir. İndirilmek istenen dosya set 📝 tuşu ile seçilir.
- Dosya indirme işlemi başladıktan sonra, indirmenin tamamlanması ve firmware güncellenmesi için lütfen bekleyiniz. Bu süre zarfında cihazın internet bağlantısını yada enerjisini kesmeyiniz.



Durum Çubuğu ve Hata Durumları

29.03.2024 - 14:57		1234
SLAVE STATES		
Slave Label	Address	Status
Peynir Reyonu 1	1	0
Şarküteri 1	3	O
Peynir Reyonu 2	9	
Şarküteri 2	13	0
İçecek Dolabı	17	0
enda		ER
		$\mathbf{\nabla}$

	Tanımlar	Açıklama
1234	(1) Ethernet Durumu	Ethernet kablosunun ERC cihazına takılı olup olmadığını gösterir.
1234	(2) IP Durumu	ERC cihazının IP alıp almadığını gösterir.
1234	(3) İnternet Durumu	ERC cihazının internet bağlantısının olup olmadığını gösterir.
1234	(4) Server Bağlantı Durumu	ERC cihazının server bağlantı durumunu gösterir.
	Slave Hata Durumu	ERC cihazına bağlı slave cihazında bağlantı hatası olduğunu gösterir.

